

## K-PROOF® PUNTI DI FORZA



Idoneo al contatto con gli alimenti



100% pietra naturale



Alta resistenza alle abrasioni



Altamente resistente agli alimenti  
(olio, limone, vino, aceto, caffè, etc.)



Alta resistenza all'urto



Alta resistenza agli sbalzi termici



Non soggetta a variazioni cromatiche



Facile pulizia e manutenzione  
con detersivi neutri



Made in Italy

**K**Proof®



MARMOTEX

IT

**K**Proof®

*Natural by choice*

CURA E  
MANTENIMENTO



MARMOTEX



**MARMOTEX**  
100% PIETRA NATURALE

### ■ Il top in vera e autentica pietra 100% naturale

**K-PROOF®** è il top cucina in vera pietra 100% naturale che garantisce la massima igiene ed anassorbenza. È resistente alle macchie di prodotti alimentari (quali ad esempio caffè, vino, limone, aceto, olio, ect), alle abrasioni, agli sbalzi termici e non è soggetto a variazioni cromatiche. Tutte queste qualità rendono il piano in quarzite **K-PROOF®** unico nel suo genere.

### ■ Pulizia quotidiana

Per la pulizia ordinaria del piano cucina trattato **K-PROOF®** è sufficiente utilizzare acqua calda ed un panno in microfibra o spugnetta non abrasiva, fino alla rimozione della macchia, quindi asciugare con un panno morbido.

### ■ Pulizia macchie difficili

Si consiglia di pulire il piano subito dopo ogni utilizzo al fine di evitare la formazione di macchie difficili.

Per la pulizia straordinaria del piano **K-PROOF®**, come macchie generate da residui alimentari di grassi o di altro tipo, Marmotex ha comunque elaborato **K-NEAT®**, un prodotto specifico per mantenerne l'igiene e la bellezza.

In mancanza di **K-NEAT®**, si raccomanda l'utilizzo di detergenti sgrassanti/disinfettanti neutri non aggressivi, trattando preventivamente una piccola parte del piano in modo da verificarne l'efficacia. Lasciare agire il prodotto massimo 2 minuti e quindi risciacquare abbondantemente con acqua corrente. Si raccomanda comunque sempre una preventiva pulizia con acqua calda ed un panno morbido.



### ■ Macchie di calcare

Utilizzare un detergente scioglicalcare non corrosivo a base di aceto (tipo Aquam), trattando preventivamente una piccola parte del piano in modo da verificarne l'efficacia. Lasciare agire il prodotto massimo 2 minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida ed asciugare con un panno morbido.

### ■ Residui di silicone o stucco da installazione

Si raccomanda di eliminare questi elementi prodotti subito dopo l'installazione senza usare oggetti appuntiti e/o abrasivi che possano danneggiare o graffiare la superficie del piano **K-PROOF®**

### ■ Da evitare ⚠

**Mai utilizzare:**

- Candeggina, prodotti fortemente alcalini come la soda caustica e sostanza corrosive;
- Scioglicalcare corrosivi/concentrati;
- Prodotti a base solvente come acetone, acqua ragia e diluenti;
- Prodotti ceranti o altri additivi lucidanti.

***Leggere sempre attentamente le avvertenze prima di utilizzare qualsiasi prodotto: l'uso scorretto potrebbe intaccare il trattamento.***

La cura di **K-PROOF®** è semplice, se hai dei dubbi o particolari necessità siamo a tua completa disposizione per darti tutte le informazioni necessarie.

[customercare@k-proof.it](mailto:customercare@k-proof.it)